

INFLOOR – GIRLOON “liftBAC” plaatvaipade paigaldusjuhend

Tänu iseliimuvaale aluspõhjale on **INFLOOR-GIRLOON liftBAC** plaatvaiba paigaldus kiire ja lihtne, ilma liimi kasutamata.

Eriti oluline on tagada, et allpool loetletud aluspinnad oleksid puhtad, ühtlased, tugevad, kuivad ning tolmu- ja keemiliste või muude eralduvate ainete vabad (õlid, vahad, hooldusvahendid jne).

Sobivad aluspinnad INFLOOR - GIRLOON liftBAC plaatvaipade paigaldamiseks on järgmised:

- Krunditud puitlaastplaat
- Keraamiline plaat, täismassplaadid
- Naturaalne kivi (värvimuutuste oht)
- Parkett
- Kummipõrand
- PVC -kate
- Korkpõrand
- Linoleum
- Laminaat

Mittesobilikud aluspinnad:

- Aluspinnad, mis sisaldavad betuument
- Tekstiilist aluspinnad
- Kõik määratud aluspinnad (pinnal on värvijäägid, liimijäägid, mustus/tolm, õli vms.)
- Kõik aluspinnad, mis ei ole tugevad ja ei sobi koormuste kandmiseks (nt poorsed tasanduspinnad)

Mitte sobilikud aluspinnad peavad alati olema ette valmistatud vastavalt üldtunnustatud tehnilistele eeskirjadele ja standarditele ning heale ehitustavale.

Kui Te pole kindel, kas aluspinnad või ruumi tingimused on paigalduseks sobivad, siis võtke ühendust RM Studio müügimeeskonnaga, et saada lisajuhiseid.

Oluline: Sisekliima tingimused peavad olema kooskõlas DIN 18365 standarditega ja üldtunnustatud juhendkaartidega (põrandatemperatuur min 15 °C, suhteline õhuniiskus maksimaalselt 75%, ruumi õhutemperatuur vähemalt 18 °C).

Põrandakattel tuleb lasta paigaldatavas ruumis aklimatiseeruda vähemalt 12 tundi enne paigaldamist.

Paigaldus

Alustage paigaldusprotsessi, märkides aluspinnale täpne sirgjoon (eelistatavalt märkenööriga), mis on pikisuunas vastavalt vaibaplaatide soovitavale asukohale. Väiksemates ruumides (kuni 20 m²) tuleks joon märkida 25 cm kaugusele seinast, suuremates ruumides soovitame joon märkida ruumi keskele, et plaate saaks asetada mõlemale poole alustades ruumi keskelt. Seejärel tuleb esimese plaadirea pikad küljed asetada TÄPSELT märgitud joonele.

Järgnevad plaadiread tuleks paigaldada "ebakorrapärase" mustriga, jälgides, et minimaalne plaadi samm oleks külgneva rea suhtes vähemalt 15cm

Plaatide paigaldamisel jälgi alati, et ükski lõimekeermetest ei jääks plaatide vuukide vahele kinni. Selle vältimiseks soovitame plaate üksteise vastu (horisontaalselt) libistada ja seejärel oma kohale suruda, mitte otse ülevalt alla asetada.

Oluline: Kõik plaadi küljed peavad olema omavahel kokku asetatud otsast lõpuni ning plaadi pind peab olema aluspinnale kinni surutud.

Märkus: Muustriliste disainidega töötamisel võib plaatide erilise disaini tõttu olla vaja paigalduse ajal plaate sorteerida selliselt, et kahel külgneval real ei oleks moodulite paigaldamisel sama värvi.

Veluurlõimega plaate tuleb lõigata alati tagaküljelt. Silmusvaiba puhul tuleb lõiked teha eesküljelt (pealt), kahe simluserea vahelt või sirge lati abil.

Väiksemate plaaditükkide puhul võib olla vajalik vaibateibi kasutamine, et tükid kinnituksid korralikult aluspinnale.

INFLOOR - GIRLOON liftBAC plaatvaipu saab paigaldada ka treppidele, kasutades kas lahustivaba kontaktliimi või trepi servaprofiili ning sobivat liimisüsteemi.

Valmis põranda katmisel pärast paigaldamist, ei tohi kasutada isekleepuvaid materjale (nt kleepkile), kuna sellised materjalid võivad jätta põrandakattele liimijääke ning kile eemaldamisel võib vaip saada kahjustada.

Lisaks käesolevatele paigaldusjuhendile kehtivad ka DIN 18365 standardid ja kõik üldtunnustatud juhendkaardid.

Lisajuhendite või küsimuste korral pöörduda RM Studio töötajate poole.