



PARKETI TOOTELEHT

Toode: kahekihiline põrandakate - parkett.

Kasutusotstarve: siseruumi põrandakate, sobilik küttega ja ilma küttega põrandatele.

Paksus: 15,5mm – peamine kiht 4mm naturaalne tamm, aluskiht 11,5 mm kasevineer.

Pinnatöötlus: lihvitud grit 150, valikus nii õli ja lakiga töödeldud või töötlemata.

Tootja: Westwood Group OÜ, Kaalumaja 8, Kuremaa, Jõgeva maakond

CE: Tootja kinnitab, et toode vastab Euroopa Liidus kehtestatud kvaliteedi ja ohutusnõuetele.

Hooldamise ja kasutamise juhised:

Säilitage ruumide suhteline õhuniiskus vahemikus 40–60% ja temperatuur + 20 ° C. Talvel, kütteperioodil kasutage vajadusel õhu niisutamiseks niisuteid.

Kaitsmaks põrandat mustuse ja liivaterade eest, kasuta mõlemal pool välisust kvaliteetseid pori- ja tolmumatte.

Kriimustuste vältimiseks paigalda mööblialgade alla viltpadjakesed.

Lillepottide, lemmiklooma toidukausside, jalatsite, kontoritooli rataste jms paigalda põrandakaitsematid.

Igapäevane hooldus:

Igapäevane puhastamine toimub kuivalt, harja või tolmuimejaga. Vahetevahel peaks põrandat puhastama ka niiske lapiga, põrand peab kuiv olema ca 1 minutiga.

Parima tulemuse saamiseks puhastada põrand puitpõrandale mõeldud pesuvahendiga. Ilma otsese vajaduseta märgpuhastus teeb põrandale pigem kahju kui kasu, muutes puidupinna kiiremini tuhmiiks!

Juhuslikest vedelikest ei jää parkettpõrandale mingit jälge, kui need kohe ära kuivatada. Ära jäta vett põrandale pikemaks ajaks.

Perioodiline hooldus e. õlitamine:

NB! Eriviimistlusega toodete korral tee proovitükk, vajalikuks võib osutuda erinevate toonide kokkusegamine või eri kihtidel erineva tooni kasutamine. Enne kasutamist sega õlivaha korralikult läbi, mitte lahjendada.



Järgi toote kasutusjuhendit! Peale kandmisel soovitatav kasutada abivahenditena värvivanni või muud sarnast abinõud, mitte valada otse põrandale! Olenevalt kasutatavast õlist tuleb lasta esimesel kihil kuivada orienteeruvalt 3-24 tundi. Lühike kuivamisaeg on antud ideaaltingimustes, praktikas võib jääda see vahemikku 8-24 tundi. Peale esimese kihi kuivamist kanna peale teine kiht analoogselt esimesele. Lase kuivada kuni 24 tundi. Seejärel on põrand valmis. Lõpliku vastupidavuse ning hõlpsa hooldatavuse saavutab põrand 2-3 nädala jooksul.